





National

Model No. TR-525ES



Swing Away Stand
Support escamotable
ausklappbare Stütze




Note: Please refer to separate operating instructions book, for further information.

Remarque: Veuillez consulter le mode d'emploi séparé pour de plus amples informations.

Achtung: Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Ausklappbare stütze




wenn Sie den Blickwinkel ändern wollen.....



Ziehen Sie die Stütze nach vorn (siehe Bild).

Dreifach-Stromversorgung

Trockenbatterien



Bestückung mit Trockenbatterien

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes nach rechts und nehmen sie ihn ganz heraus.
2. Bestücken Sie das Gerät mit 9 Monozellen
3. Schließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel.

Anmerkung:

Wenn die Leistung der Batterien nachläßt, verkleinert sich das Bild. Bitte bestücken Sie dann das Gerät mit frischen Batterien.

Betriebsdauer

(ununterbrochene Betriebsdauer von 20° Raumtemperatur)


	National Trockenbatterien	National Alkali Batterien
Zeit (bis zu)	UM-1DE 3 Std.	AM-1 8 Std.

Vorsicht

Wenn das Gerät in einem Auto während langer Zeit bei geschlossenem Fenster direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, so können Schäden wie z.B. Gehäusedeformierungen auftreten.

Swing Away Stand



To use when you want to change the angle of the set.....



Pull the stand towards you as in a picture.

Three Way Operation

Dry Battery Operation



How to Install Dry Batteries

1. Move the cover to 'right' as in figure and remove the hinged door cover of dry battery case. (On rear of the set)
2. Insert 9 "D" size dry batteries as in figure.
3. Close the dry battery case with the cover.

Note:

When dry batteries are consumed, the picture may shrink. In this instance, it is advisable to replace batteries with fresh ones.

Operating Time

(Continuous usage at room temperature 20°C)


	National Dry Battery	National Alkaline Battery
Time (Up to)	UM-1D 3hrs	AM-1 8hrs

Caution for Outdoor TV Set

Excessive heat builds up rapidly when your car is left in the sun with the windows closed. To avoid damage to the TV set from this excessive heat, do not leave the set directly exposed to the sun.

Support escamotable




A utiliser lorsque vous désirez changer l'angle du poste.



Tirez le support vers vous, comme indiqué sur le dessin.

Trois possibilités d'alimentation

Sur batteries



Comment introduire les batteries

1. Glissez le couvercle vers la droite, comme indiqué sur le dessin, et retirez le couvercle pivotant du compartiment des batteries (à l'arrière du poste)
2. Introduisez 9 batteries du type "D" comme indiqué sur le dessin.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des batteries.

Remarque :

L'image se rétrécit parfois lorsque les batteries sont usées. Dans ce cas, nous vous conseillons de les remplacer.

Durée d'alimentation

(utilisation continue dans une température ambiante de 20°C)

	Batteries National	Batteries alcalines National
Durée limite	UM-1D 3heures	AM-1 8heures

Attention Postes de télévision placés a l'extérieur

Lorsque votre voiture est garée au soleil, les fenêtres fermées, la température devient rapidement excessive. Pour éviter les dégâts causés par une température trop élevée, évitez d'exposer votre poste au soleil.